Malaisefalle nach Prof. Bartak

Made in Franconia!

Die bioform-Malaisefalle nach Prof. Bartak zeichnet sich durch die schmale Form aus (100 cm breit, 270 cm lang hoch, Maße ohne Abspannschnüre!), die eine Installation in Waldwegen, Schneisen, Totholzanhäufungen, Hecken-Durchbrüchen etc. gestattet, welche oft von Insekten als Schwärmkorridore genutzt werden. Das Netz-Material ist sehr UV-beständig. Die Firsthöhe der Falle beträgt 170 cm. Sie benötigen daher einen Stock (aus versandtechnischen Gründen nicht im Lieferumfang), der 170 cm plus ca. 10-15 cm Versenklänge in den Boden (je nach Bodenbeschaffenheit) hat. Ideal und kostengünstig ist ein Besenstiel mit 180 cm (oder länger bei weichen Böden) und mit einem Durchmesser von 20-28 mm. Abgebildet rechts ist die Variante mit Kopfdose (Artikelnr. A84b). Bei der Variante mit vorderseitiger Fangflasche (Artikelnr. A84d, „Kopfhalterung Edelstahl mit Doppel-Fangflasche“) kann die Stocklänge etwas kürzer sein (Detailansicht siehe Artikel A85b).

<u>Aufbau der Falle</u> <u>(Variante mit Kopfdose, siehe Foto)</u>**<u>:</u>**

*** Fixieren Sie den Kopf der Falle mittels der beiden kleinen Schlauchschellen an das obere Ende des Stockes. Stockende maximal 1 cm über obere Schelle überstehen lassen, damit die Kopfdose später nicht mit dem Stockende in Konflikt kommt. Binden Sie die Frontseite der Falle mittels der Fixierbänder an den Stock.**

*** Falle ausrichten, das hintere, niedrige Ende mit einem der beiliegenden Heringe im Boden fixieren. Stock in den Boden drücken, Falle am Boden mittels der neben Stock befindlichen Bodenschlaufe und Hering spannen. Stock dabei senkrecht (fest)halten.**

*** Spannen Sie den Stock mit der beiliegenden langen Schnur vom Schlauchschellen-Punkt aus nach vorne ab.**

*** Fixieren Sie dann die Falle mit den restlichen Schnüren und Heringen am Boden. Die beiden vordersten seitlichen** (Richtung Kopfdose verlaufenden) **Schnüre müssen so gespannt werden, dass die Falle ohne Durchhängen der Seitendächer steht und damit maximal geöffnet ist. Die Falle sollte nicht zu sehr gespannt sein, um gegen Winddruck sicher zu stehen!** (Es empfiehlt sich, vor dem Aufbau und Abspannen die Schnüre an der Falle anzubringen). **Danach mittlere Seitenschnüre spannen und Prallwand am Boden mittels der zwei Schlaufen und Heringe fixieren.**

*** Setzen Sie die mit Konservierungslösung bestückte Kopfdose auf den Stutzen. Kopfdosendeckel möglichst mit Klebeband absichern!**

Bei Kontrollen/Leerungen ggf. nachspannen und darauf achten dass keine Spinnweben (Wegelagerer! :) im Stutzen sind!

Weitere Infos: bioform online shop -> Entomologiebedarf -> Fallensysteme -> Malaise-Falle bioform nach Bartak

bioform entomology dr. j. schmidl e.k., am kressenstein 48, D-90427 nürnberg
www.bioform.de e-mail: info@bioform.de tel: ++49- (0)911 - 9385 –778 fax: -774